

TRUSSARDI

OROLOGI

Instruction Manual

ENGLISH




РУССКИЙ



ENGLISH

DISPLAY AND CROWN



TIME SETTING

- 1) Pull out the crown to the first click.
- 2) Turn the crown clockwise until the previous day's date appears.
- 3) Pull out the crown to the second click when the second hand is at the 12 o'clock position.
- 4) Turn the crown until the desired date appears.
- 5) Turn the crown to set hour and minute hands.
(Check that AM / PM is set correctly.)
- 6) Push the crown back in to normal position.
accordance with the time signal.

Note :

* The date will change gradually between 9:00 P.M. and 4:00 A.M. Therefore, do not set the date during this time period or the date may not change properly. If it is necessary to set the calendar during that time period, first change the time to any time outside it, set the date and then reset the correct time

WARRANTY

The warranty is valid for two years. To benefit from the warranty it is essential to present to a Dealer or a Technical Service Center the International Warranty card duly compiled, stamped and dated by the Dealer at the time of purchase, together with the sales receipt. Defects deriving from accidents (knocks, crushing, etc.), improper use, the use of non-prescribed batteries, dead batteries left inside the watch, alterations, repairs and/or unauthorized tampering are excluded from the warranty. Batteries, glass, watch straps, discoloration of the plating or color, and the consequences of normal wear and tear and aging of the watch are also excluded from the warranty. Interventions under warranty must be carried out at authorized Technical Service Centers, otherwise the product warranty will be discontinued.

The water resistant indication is valid only for brand new watches. Case is watertight for purposes of DIN 8310.


in compliance with Italian Legislative Decree no. 206 – 06/09/2005

All Trussardi watches are made of hypoallergenic 304/316l steel in conformity to current Italian and international regulations. The watches are designed and sold exclusively by Morellato SpA, with registered office at Via Commerciale, 29 - 35010 Fratte di S. Giustina in Colle (PD) Italy – VAT NO. 13442590157.

Indication	Figure 1	Figure 2	Figure 3	Figure 4	Figure 5
Watch-case	Washing, rain, sprays	Shower	Bath	Swimming	Immersion without equipment
No	No	No	No	No	No
Water resistant 3 ATM	Yes	No	No	No	No
Water resistant 5 ATM	Yes	Yes	Yes	No	No
Water resistant 10 ATM	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Water resistant 20 ATM	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

РУССКИЙ

ЦИФЕРБЛАТ И ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку до 1-го щелчка.
2. Вращайте заводную головку по часовой стрелке пока не появится дата предыдущего дня .
3. Вытяните заводную головку до 2-го щелчка когда секундная стрелка окажется на 12 часах.
4. Вращайте заводную головку до появления нужной даты.
5. Вращайте заводную головку до установления нужного положения часовой и минутной стрелок.
6. Верните заводную головку в исходное положение после установки времени.

Примечание:

Не устанавливайте дату в интервал с 21:00 до 04:00. В противном случае дата может измениться неправильно. Если все же необходимо установить дату именно в данный промежуток времени, сначала измените время на любое за пределами установленной даты, а затем, после установки даты, выставьте правильное время.

ГАРАНТИЯ

Гарантия действительна в течение двух лет. Чтобы воспользоваться гарантией, необходимо предъявить дилеру или авторизованному сервисному центру международный гарантийный талон, заполненный надлежащим образом, заверенный печатью и датой дилера в момент покупки, вместе с товарным чеком.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате в результате: несчастных случаев (удар, механическое повреждение и т.д.), неправильной эксплуатации, использования нерекомендованных батареек, разряженных батареек, оставленных внутри часов, ненадлежащих изменений, ремонта и/или манипуляций в неавторизованных сервисных центрах. Гарантия также не распространяется на: батарейки, стекло, ремешки, обесцвечивание покрытия, последствия износа и старения часов. Гарантийный ремонт должен проводиться в авторизованных сервисных центрах, в противном случае гарантия аннулируется.

Показатель водонепроницаемости действителен только для абсолютно новых часов.

Водонепроницаемость корпуса в соответствии с DIN 8310.

В соответствии с законодательством Италии DL. 206 - 06/09/2005.

ВСЕ ЧАСЫ TRUSSARDI ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ГИПОАЛЛЕРГЕННОЙ СТАЛИ 304/316L С ДЕТАЛЯМИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА И КАУЧУКА, В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ИТАЛЬЯНСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАМ. ЧАСЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПО ДИЗАЙНУ И СПЕЦИФИКАЦИЯМ MORELLATO, И ПРОДАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОМПАНИЕЙ MORELLATO SPA, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ПО АДРЕСУ: VIA COMMERCIALE, 29 - 35010 FRATTE DI S. GIUSTINA IN COLLE (PD) ITALY - VAT NO. 13442590157.

УЛ. КОММЕРЧИАЛЕ 29, 35010 САНТА-ДЖУСТИНА-ИН-КОЛЛЕ (ПАДУЯ), ИТАЛИЯ - VAT NO. 13442590157.

Обозначение		Дождь, брьзги	Душ	Ванна	Плавание	Погружение без оборудования
Водонепроницаемость						
3 ATM	30 м	да	нет	нет	нет	нет
5 ATM	50 м	да	да	нет	нет	нет
10 ATM	100 м	да	да	да	да	нет
20 ATM	200 м	да	да	да	да	да

TRUSSARDI
OROLOGI